

BSWHD01 (マイクなし) シリーズ BSWHD02 (マイクあり) シリーズ 取扱説明書


ご使用に際しての注意事項

本製品を安全にお使いいただくため、下記注意事項を必ずお守りください。


- ・本製品を次の場所に設置しないでください。感電、火災の原因になったり、製品に悪影響を与える場合があります。
強い磁界、静電気、電動が発生するところ、平らでないところ、直射日光があたるところ、火気の周辺または熱気のあるところ、雷電、湯気の危険があるところ、油煙、湯気、湿気やホコリの多いところ。
- ・本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- ・本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。
- ・本製品の使用環境によっては、本製品のスタンド部分に使われている素材の色が設置面に付着することがありますのでご注意ください。
- ・本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。
- ・異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、弊社テクニカルサポートセンターまたはお買い上げの販売店にご相談ください。

付属品がすべて揃っていることを確認します

- WEBカメラ(ケーブル長1.0m)・・・1台




- 片耳イヤホンタイプヘッドセット(ケーブル長1.7m)・・・1台




- 取扱説明書(本書)・・・1枚
- ユーティリティCD・・・1枚

各部の名称



内蔵マイク
音声の入力時に使用します。
※内蔵マイクはBSWHD02
のみになります。




マイクプラグ(緑色)
パソコンの音声入力ポート
に接続します。
イヤホンプラグ(薄緑色)
パソコンの音声出力ポート
に接続します。

機器の接続設定

1. WEBカメラの接続


本製品は、パソコンのUSBポートに接続すると、自動的にドライバーがインストールされます。



2. ソフトウェアのインストール

Windows 7/Vistaをお使いの場合は、セットアップ中に「認識できないプログラム」のコンピュータへのアクセスを要求しています。や「続行するにはあなたの許可が必要です」というメッセージが表示されることがあります。その場合は、「許可」または「続行」をクリックして、セットアップを続行してください。

- (1) 付属のCDをパソコンにセットします。AMCAPをクリックします。
- (2) 「使用許諾主契約書」の画面が表示されたら、内容を確認します。同意する場合は、「同意する」をクリックします。
- (3) インストールを開始します。「インストール」をクリックします。



- (4) インストールが終了したら、「完了」をクリックします。
- (5) しばらくすると、簡単セットアップ画面に戻りますので、「続了」をクリックして、画面を閉じます。

以上でソフトウェアのインストールは完了です。

3. ヘッドセットの接続

ヘッドセットをパソコンのマイクヘッドホン端子に接続すれば、ボイス&ビデオチャットを楽しむことができます。以下の図を参照して、ヘッドセットをパソコンに接続してください。


ヘッドセットを使用するにあたり、ドライバーのインストールは必要ありません。パソコンに接続すると使用できます。

注意

ソフトウェアのご使用方法


●カメラを使ってみよう

[スタート]→[すべてのプログラム]→[BUFFALO]→[Buffalo USB PC Camera]の順にクリックし、[AMCap]を選択します。
※AMCapを起動しても、画面に何も表示されないときは、デバイスの選択が正しくない可能性があります。[Devices]メニューの[USB 2.0 Camera] (または[USB ビデオデバイス])を選択してください。



●各種設定

[Options]メニューにて画面調整等の各種設定を行います。



[Video Capture Filter]
[画像の調整]タブにて画質等の調整を行います。


明るさ、コントラスト、鮮やかさ、鮮明度を設定することができます。特に問題がなければ、既定値でご利用ください。




[Audio Format]
サウンドメニューの「Capture Audio」にチェックが入っていない(初期設定ではチェックなし)とグレー表示され、設定はできません。

[Preview]
チェックが入っていない状態でカメラに写っている画像がプレビューできます。
注意
チェックが入っていないと、画面に何も映りません。必ずチェックを入れてプレビューを有効にしてください。

[Audio Capture Filter]
オーディオ入力に関する設定を行います。
※ご使用のパソコンに録音デバイス(マイク等)がセットアップされている。[Devices]メニューでチェックが入っていない(初期設定ではチェックなし)と表示されません。



[Video Capture Pin]
ビデオ形式や圧縮の設定を行います。



[File Size]
Enter the amount of disk space to set as the capture size. Capture size is the file size of the file.

●ビデオキャプチャしてみよう

- (1) [File]メニューの[Set Capture File]をクリックしてキャプチャした動画の保存先を指定します。
- (2) [Capture]メニューの[Start Capture]をクリックします。
- (3) [Ready to Capture]ダイアログが表示されます。[OK]をクリックします。
- (4) [Capture]メニューの[Stop Capture]をクリックするとキャプチャが終了します。

フレームレートを変えたいとき (Windows Vistaのみ)

- (1) [Capture]メニューの[Set Frame Rate]をクリックします。
- (2) [Choose Frame Rate]ダイアログが表示されます。ご希望の数値に変更して[OK]をクリックします。

撮影時間の上限を決めたいとき

- (1) [Capture]メニューの[Set Time Limit]をクリックします。
- (2) [Capture Time Limit]ダイアログを設定して[OK]をクリックします。

ファイルサイズの上限を決めたいとき

- (1) [File]メニューの[Allocate File Size]をクリックします。
- (2) [Set File Size]ダイアログが表示されます。ご希望のファイルサイズを設定して[OK]をクリックします。

ファイルサイズの上限を決めたいとき

- (1) [File]メニューの[Save Captured Video As]をクリックしてキャプチャした動画を保存します。

アンインストール


アンインストールは以下の a) b) のどちらかの方法で行えます。

- [スタート]→[すべてのプログラム]→[BUFFALO]→[Buffalo USB PC Camera]の順にクリックし、[Uninstall]を選択します。画面の指示に従って、アンインストールを行います。
- コントロールパネルの[プログラム]の追加と削除(Windows Vistaでは「プログラムとアンインストール(プログラムと機能)」)で行えます。画面の指示に従って、アンインストールを行います。

困ったときは

Q1. WEBカメラの映像が映らない

【対策①】 デバイスマネージャ画面で本製品がパソコンに認識されていることを確認してください。



「イメージングデバイス」をダブルクリックし、「USB ビデオデバイス」が表示されていることを確認します。「USB ビデオデバイス」に×マークが付いていない場合は、正しく動作しています。

※ デバイスマネージャは、以下の手順で表示できます。

Windows Vistaの場合
[スタート]メニュー内の「コンピュータ」を右クリック→「管理」をクリック→「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら「続行」をクリック(「デバイスマネージャ」をクリックで表示できます)。

Windows XPの場合
[スタート]メニュー内の「マイコンピュータ」を右クリック→「管理」をクリック→「デバイスマネージャ」をクリックで表示できます。

【対策②】 お使いのパソコンで映像が表示されることを確認してください。

●Windows 7/Vistaをお使いの場合

AMCapを起動し、カメラが正しく機能しているか確認してください。詳しくは、左記「ソフトウェアのご使用方法」を参照してください。


※AMCapは、[スタート]→[すべてのプログラム]→[BUFFALO]→[Buffalo USB PC Camera]→[AMCap]の順にクリックすると起動します。

※AMCapを起動しても、画面に何も表示されない場合は、[Device]メニューから「USB ビデオデバイス」を選択してください。また、[オプション]メニュー内の[Preview]にチェックマークをつけてください。

裏面につづく

●Windows XPをお使いの場合

- (1) [スタート]→[マイコンピュータ]をクリックします。
- (2) 「USB ビデオデバイス」をダブルクリックします。



- (3) 「USB ビデオデバイス」画面が表示され、カメラの映像が表示されます。



以上で表示の確認は完了です。

【対策③】 各ソフトウェアの設定を確認してください。

●Skype (バージョン4.2.32.155)


- (1) Skypeのメイン画面から[ツール]→[設定]をクリックします。
- (2) 画面左側の[ビデオ設定]をクリックします。
- (3) 以下のように設定し、[保存]をクリックします。



以上で設定は完了です。この後、相手側にチャット開始のメッセージが表示されます。メッセージ中の「承諾」をクリックしてもらうと映像が相手側に表示されます。

●Windows Live Messenger (バージョン14.0.8089.726)

- (1) Windows Live Messengerメイン画面の[ツール]→[オーディオとビデオ設定]をクリックします。
- (2) スピーカー、マイクの設定をし、[次へ]をクリックします。



- (2) 自分の映像が表示されることを確認します。



- (3) チャットを開始し、チャット画面でWebcamを送信(自分のWebcamを送信)をクリックします。




以上で設定は完了です。この後、相手側にチャット開始のメッセージが表示されます。メッセージ中の「承諾」をクリックしてもらうと映像が相手側に表示されます。

●Yahoo!メッセージ (バージョン9.0.0.1730)

- (1) Yahoo!メッセージのメイン画面から[メッセージ]→[自分のビデオ映像]をクリックします。
- (2) 自分の映像が表示されることを確認します。



- (3) チャットを開始し、チャット画面で[ビデオ]ボタンをクリックします。



- (4) [公開]ボタンをクリックします。



以上で設定は完了です。この後、相手側にチャット開始のメッセージが表示され、「見る」ボタンをクリックしてもらうと映像が相手側に表示されます。

各ソフトウェアの設定についての詳細は、各ソフトウェアメーカーにお問い合わせください。


Q2. ヘッドセットから音が聞こえない。マイクから音が入らない。

ヘッドセットから音が聞こえない。またはマイクから音が入らない場合は、本紙表面面の「機器の接続設定」を参照し、ヘッドセットがパソコンに正しく接続されているか確認してください。ヘッドセットが正しく接続されている場合は、以下の手順でヘッドセットの設定をおこなってください。


●ヘッドセットの設定 (Windows 7/Vista)

Windows 7/Vistaをお使いの場合は、以下の手順で設定をおこなってください。

- (1) [スタート]メニュー内の「コントロールパネル」をクリックします。
- (2) [ハードウェアとサウンド]をクリックします。
- (3) [オーディオデバイスの管理]をクリックします。
- (4) [スピーカー]をダブルクリックします。
- (5) [レベル]タブをクリックし、音量がミュートや小さくないことを確認し、[OK]をクリックします。



- (6) [録音]タブをクリックし、[マイク]をダブルクリックします。
- (7) [レベル]タブをクリックし、音量がミュートや小さくないことを確認し、[OK]をクリックします。




- (8) [OK]をクリックして画面を閉じます。

以上で設定は完了です。


●ヘッドセットの設定 (Windows XP)

Windows XPをお使いの場合は、以下の手順で設定をおこなってください。

- (1) [スタート]メニュー内の「コントロールパネル」をクリックします。
- (2) [サウンド、音声、およびオーディオデバイス]をクリックします。
- (3) [システム音量を調整する]をクリックします。
- (4) [オーディオ]タブをクリックします。
- (5) 「音の再生」と「録音」の項目にある[音量]ボタンをクリックし、それらの設定をおこなってください。



- (6) 「音の再生」では、ボリュームコントロールとWAVEの項目を設定します。音量が小さくないたり、ミュートになっていないことを確認してください。



- (7) 「録音」では、マイクの項目を設定します。[選択]にチェックマークがついていることと、音量が小さくないことを確認してください。



以上で設定は完了です。

お問い合わせ

お問い合わせについては、以下の順にて確認いただきますようお願いいたします。

マニュアル(印刷物、添付 CD 等)をご確認ください。

弊社ホームページにて**最新 FAQ 情報、最新ドライバダウンロード**をご確認ください。

ホームページ

<http://buffalo-kokuyo.jp/support/>

上記で改善しない場合は、テクニカルサポートセンターへお問い合わせください。

Web でのお問い合わせ先

<http://buffalo-kokuyo.jp/support/toiawase/>

FAX でのお問い合わせ先

050-5805-9384

電話でのお問い合わせ先

※電話番号はお掛け間違いのないようにご注意ください。

050-3163-3177 月～土(日・祝日、年末年始除く) 9:00～12:00/13:00～18:00

※050から始まる IP 電話を利用しています。

修理品の発送先(A)

<送付先>
〒470-1121 愛知県豊明市西川町島原1-1
バファロー・コクヨサプライ 修理センター宛

保証契約約款

この保証は、お客様が購入された製品に限り、保証期間中の故障等に関するものです。お客様が、この保証に定められた事項に準拠して使用しない場合は、保証期間が短縮されることがあります。その場合は、ご購入の保証書に定められた事項に準拠して使用しないことにより、保証期間が短縮されることがあります。

- 第1条(定義)
 - この保証において、「保証」とは、保証期間中に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを指し、修理費用はお客様が負担します。
 - この保証において、「製品」とは、お客様が正しく使用した場合に限り、保証期間中に故障した場合に限り、保証期間中に修理を行うことを指し、修理費用はお客様が負担します。
 - この保証において、「修理」とは、保証期間中に故障した場合に限り、保証期間中に修理を行うことを指し、修理費用はお客様が負担します。
 - この保証において、「修理」とは、保証期間中に故障した場合に限り、保証期間中に修理を行うことを指し、修理費用はお客様が負担します。
 - この保証において、「修理」とは、保証期間中に故障した場合に限り、保証期間中に修理を行うことを指し、修理費用はお客様が負担します。
 - この保証において、「修理」とは、保証期間中に故障した場合に限り、保証期間中に修理を行うことを指し、修理費用はお客様が負担します。

- 第2条(保証範囲)
 - 製品が故障した場合、お客様は、保証期間中に修理を受けることができます。修理を受ける場合は、保証期間内に修理を受ける必要があります。
 - 保証期間中に修理を受ける場合は、保証期間中に修理を受ける必要があります。
 - 保証期間中に修理を受ける場合は、保証期間中に修理を受ける必要があります。
 - 保証期間中に修理を受ける場合は、保証期間中に修理を受ける必要があります。
 - 保証期間中に修理を受ける場合は、保証期間中に修理を受ける必要があります。
 - 保証期間中に修理を受ける場合は、保証期間中に修理を受ける必要があります。

- 第3条(保証の除外)
 - この保証は、お客様が購入された製品に限り、保証期間中の故障等に関するものです。お客様が、この保証に定められた事項に準拠して使用しない場合は、保証期間が短縮されることがあります。その場合は、ご購入の保証書に定められた事項に準拠して使用しないことにより、保証期間が短縮されることがあります。
 - この保証は、お客様が購入された製品に限り、保証期間中の故障等に関するものです。お客様が、この保証に定められた事項に準拠して使用しない場合は、保証期間が短縮されることがあります。その場合は、ご購入の保証書に定められた事項に準拠して使用しないことにより、保証期間が短縮されることがあります。
 - この保証は、お客様が購入された製品に限り、保証期間中の故障等に関するものです。お客様が、この保証に定められた事項に準拠して使用しない場合は、保証期間が短縮されることがあります。その場合は、ご購入の保証書に定められた事項に準拠して使用しないことにより、保証期間が短縮されることがあります。
 - この保証は、お客様が購入された製品に限り、保証期間中の故障等に関するものです。お客様が、この保証に定められた事項に準拠して使用しない場合は、保証期間が短縮されることがあります。その場合は、ご購入の保証書に定められた事項に準拠して使用しないことにより、保証期間が短縮されることがあります。
 - この保証は、お客様が購入された製品に限り、保証期間中の故障等に関するものです。お客様が、この保証に定められた事項に準拠して使用しない場合は、保証期間が短縮されることがあります。その場合は、ご購入の保証書に定められた事項に準拠して使用しないことにより、保証期間が短縮されることがあります。
 - この保証は、お客様が購入された製品に限り、保証期間中の故障等に関するものです。お客様が、この保証に定められた事項に準拠して使用しない場合は、保証期間が短縮されることがあります。その場合は、ご購入の保証書に定められた事項に準拠して使用しないことにより、保証期間が短縮されることがあります。

- 第4条(免責事項)
 - お客様が購入された製品に限り、保証期間中の故障等に関するものです。お客様が、この保証に定められた事項に準拠して使用しない場合は、保証期間が短縮されることがあります。その場合は、ご購入の保証書に定められた事項に準拠して使用しないことにより、保証期間が短縮されることがあります。
 - お客様が購入された製品に限り、保証期間中の故障等に関するものです。お客様が、この保証に定められた事項に準拠して使用しない場合は、保証期間が短縮されることがあります。その場合は、ご購入の保証書に定められた事項に準拠して使用しないことにより、保証期間が短縮されることがあります。
 - お客様が購入された製品に限り、保証期間中の故障等に関するものです。お客様が、この保証に定められた事項に準拠して使用しない場合は、保証期間が短縮されることがあります。その場合は、ご購入の保証書に定められた事項に準拠して使用しないことにより、保証期間が短縮されることがあります。
 - お客様が購入された製品に限り、保証期間中の故障等に関するものです。お客様が、この保証に定められた事項に準拠して使用しない場合は、保証期間が短縮されることがあります。その場合は、ご購入の保証書に定められた事項に準拠して使用しないことにより、保証期間が短縮されることがあります。
 - お客様が購入された製品に限り、保証期間中の故障等に関するものです。お客様が、この保証に定められた事項に準拠して使用しない場合は、保証期間が短縮されることがあります。その場合は、ご購入の保証書に定められた事項に準拠して使用しないことにより、保証期間が短縮されることがあります。
 - お客様が購入された製品に限り、保証期間中の故障等に関するものです。お客様が、この保証に定められた事項に準拠して使用しない場合は、保証期間が短縮されることがあります。その場合は、ご購入の保証書に定められた事項に準拠して使用しないことにより、保証期間が短縮されることがあります。

この保証は、日本国内においてのみ有効です。また海外での使用につきましては、保証は行いません。

・製品の仕様、デザイン、および本書の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があります。現行の製品とは一部異なる場合があります。
・BUFFALOでは、株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている製品名は、一部に各社の商標または登録商標です。本書では、各社の商標のマークは記載していません。

株式会社 バファロー・コクヨサプライ
BSWHD01シリーズ 取扱説明書 初版発行 2010/5/24
BSWHD02シリーズ KM00-0147-00